DOLOMITE

DOLOMITE *JAZZ*

No utilice el caminador como silla de ruedas ni para transportar personas.



MODO DE EMPLEO

Lea atentamente las instrucciones de empleo antes de usar el caminador.
El caminador está adaptado para usar en interiores y al aire libre.

CE

SEGURIDAD

- Está prohibido permanecer de pie en el caminador y usarlo para transportar personas.
- Use el asiento para sentarse.
- Para sentarse en el caminador, ambos frenos deben estar en posición de estacionamiento.
- Los frenos de estacionamiento deben estar aplicados cuando el caminador se utiliza como apoyo; por ejemplo, al levantarse de una silla.
- Nunca use el caminador sentándose e impulsando con los pies.
- No use el caminador para subir o bajar escaleras ni en escaleras mecánicas.
- Tenga cuidado con los suelos inclinados.
- El caminador debe estar completamente des plegado para usarlo. ¡ATENCIÓN! Debe utilizarse solamente como apoyo para caminar.
- Tenga cuidado cuando la cesta tiene carga pesada.
  Solamente debe transportarse carga en la cesta o en la bandeja. Carga máxima: cesta, 5 kg; bandeja, 5 kg.
- Quite el plástico protector de las ruedas antes de usar el caminador.
- Las empuñaduras de manejo no se deben inclinar hacia fuera porque empeora la estabilidad lateral del caminador.

MONTAJE

A) Montaje de la cesta.
B) Montaje de la bandeja.

PLIEGUE

C)
1. Sitúese a un lado del caminador.
2. Levante la correa del asiento.
   ¡ATENCIÓN! Tenga cuidado al plegar y desplegar el caminador.

POSICIÓN DE TRANSPORTE

D) Ponga el bloqueador de bloqueo de plegado en la posición de transporte.

POSICIÓN DE USO

E) Despliegue el caminador presionando los tubos del asiento.
   Compruebe que el bloqueador de plegado esté en posición de bloqueo antes de usar el caminador.
   ¡ATENCIÓN! Peligro de pillarse la mano.

AYUDA PARA SUBIDA

F) Use la ayuda para subida para facilitar la subida en, por ejemplo, aceras.





A B



C



D E



F

FRENOS

G. Tire hacia arriba de ambas empuñaduras de freno para freno de marcha.

G



FRENO DE ESTACIONAMIENTO

H. Presione las empuñaduras de freno sua vemente hacia abajo para freno de estacionamiento. Un chasquido distinto indica que el freno está en posición correcta. Es importante poner ambos frenos en posición de estacionamiento. Para desaplicar el freno, mueva las empuñaduras de freno hacia arriba. Para sentarse en el caminador, ambos frenos deben estar en posición de estacionamiento.

H



AJUSTE DEL EFECTO FRENANTE

I. Si el efecto frenante es deficiente, ajuste el cable de freno. Herramientas adecuadas: llaves fijas de 7 y 10 mm (no inclui das).

I



EMPUÑADURAS DE MANEJO

Para ajustar la altura de las empuñaduras.

J. Sitúese detrás del caminador. Normalmente las empuñaduras deben estar a la altura de las muñecas.

J



K. Suelte el tubo de las empuñaduras con la manija y ajuste a la altura correcta. Fije al tubo de las empuñaduras con la manija. Compruebe que ambas empuña duras tienen el mismo ajuste.

K



WARTUNG - SICHERHEIT

Para mantener la función y la seguridad, deben efectuarse las medidas siguientes:
- Limpie el caminador con un detergente común. Séquelo. Limpie las ruedas.
- Compruebe que los tornillos y mandos estén bien apretados.
- Si el caminador no está en perfecto estado, contacte de inmediato al distribuidor. No se debe utilizar un caminador defectuoso. ¡No repare usted el caminador!

¡ATENCIÓN! Debe utilizarse solamente como apoyo para caminar.
Peso máximo del usuario: **DOLOMITE** *JAZZ*, 130 kg.
No se acepta responsabilidad alguna por medidas efectuadas en el caminador (adaptaciones, reparaciones deficientes) sin el control de **DOLOMITE**.

INSTRUCCIONES PARA LA DESTRUCCIÓN DEL PRODUCTO Y EL EMBALAJE:
Cuando el producto está agotado, el producto, los accesorios y el material de embalaje deben clasificarse correctamente. Los componentes se pueden separar y deben manipularse según la relación de materiales.

La etiqueta de **DOLOMITE** *JAZZ* contiene toda la información técnica importante.

1: Referencia
2: Denominación del producto
3: Número de serie
4: Fecha de fabricación
5: Peso máximo del usuario
6: ¡ATENCIÓN! Vea el manual de instrucciones.
7: Caminador para uso en interior y al aire libre.
8: Anchura máxima del caminador.
9: Nombre del fabricante.



	520	600
A	62 cm	62 cm
B	67-81 cm	75-97 cm
C	39 cm	39 cm
D	43 cm	43 cm
E	52 cm	60 cm
F	67 cm	67 cm
Peso:	7,2 kg	7,8 kg



Diámetro de ruedas delanteras y traseras: 20 cm

INVACARE DOLOMITE AB, Box 200, 343 75 DIÖ, SUECIA
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46 (0)476 535 99

Invacare SA, c/Areny s/n, Polígon Industrial de Celrà, E-17460 Celrà (Girona)
TEL (34) (0)972 49 32 00, FAX (34) (0)972 49 32 20
contactsp@invacare.com

1452165-5 100518